

ORDINATEUR MURAL Réf.: XXX023

Dimensions sans connecteur:

28,5 cm X 14cm

Dimensions avec connecteurs:

28,5 cm X 19 cm



Spécifications techniques:

- Boîtier mural avec alimentation 210 volts / 50HZ
- Ordinateur industriel: Type AMD 500Mz 3V3
- Carte basse énergie et ventilateur
- Connecteur Ethernet: 10-100MHz base T
- Connecteur écran
- **5 ports série** compatibles RS232 dont 1 pour UPS
- **1 ports série** compatible RS485
- 4 ports USB2
- WINDOWS XP Pro et **Vistachrom**
- Ecran, clavier, souris, non fournis (USB connecteur)

VISTACHROM est un logiciel de chromatographie et de transfert des résultats sous environnement Windows.

Les données, chromatogrammes, rapports d'intégration... sont **transférés du moniteur vers l'ordinateur via une sortie RS-232** où ils peuvent être **visualisés à l'écran** et **retraités par VISTACHROM**.

- ▶ L'ensemble des chromatogrammes et des fichiers résultats sont stockés et **horodatés** sur disque dur (**traçabilité**).
- ▶ Contrôle des paramètres internes de l'analyseur.
- ▶ Pilotage du module d'étalonnage.
- ▶ Contrôle en ligne des paramètres de configuration.
- ▶ Logiciel de chromatographie avec retraitement (sur x analyses simultanément).
- ▶ **Histogramme** de suivi des acquisitions pour les 24 dernières heures (temps de rétention, concentrations, surfaces)
- ▶ Génération de **codes erreurs**

AMERIQUES
CHROMATOTEC Inc.
1833 Egret Bay Blvd, Suite 270,
HOUSTON TX 77058 – USA
Phone: +1 (281) 335 4944
Fax: +1(281) 335 4943

Pour nous contacter :
info@chromatotec.com

EUROPE
AIRMOTEC ag SA
15 rue d'Artiguelongue
F-33240 SAINT-ANTOINE (BORDEAUX)
Tel : +33 (0)557 940 626
Fax : +33 (0)557 940 620

Compte tenu de la volonté de Chromatotec de constamment améliorer ses produits, les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notice préalable

[\\Toutatisweb\marketing_web\data_sheets\fr\tsp_XXX023_ordinateur_mural_080310_w.doc](http://Toutatisweb\marketing_web\data_sheets\fr\tsp_XXX023_ordinateur_mural_080310_w.doc)

www.chromatotec.com